



YAKIT DÖKÜLMESİ DURUMUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1



Yakıt ikmalı yapılan bölgede bulunan acil durum butonuna basın.

2



Yakıt dökülmesi görüldüğünde ikmal yapan personeli veya pilotu uyarın.

3



ARFF'e haber verin.

4



Hava aracı etrafında tüm faaliyetlerin durdurulmasını sağlayın.

5



Erişim ve ateşleme riskini azaltmak için tüm faaliyetleri durdurun ve yakıt dökülen alandan olabildiğince uzakta (15 m uzaklıkta) durun. Araç ile yakıt dökülen alana giriş yapmayın.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ HATTI
CUSTOMER CARE NUMBERS

444 1 442

UÇUŞ BİLGİ - FLIGHT INFORMATION	1-1
KAYIP EŞYA - LOST AND FOUND	1-2
İGA PASS	1-3
P OTO PARK - CARPARK	1-4
YOTEL	1-5
ÖNERİ AIRPORT FEEDBACK	1-6
WHATSAPP	444 1 442

ACİL DURUM HATTI
EMERGENCY PHONE NUMBERS

444 1 442

İLK YARDIM - FIRST AID	0-1
YANGIN - FIRE DEPARTMENT	0-2
POLİS - POLICE	0-3
KAZA - ACCIDENT	0-4



YANGIN - FIRE DEPARTMENT 0-2

Meydana gelen her türlü olumsuz durumu (kaza, yaralanma, yangın, yağ ve yakıt dökülmesi vb.) mutlaka ilgili numaraları arayarak bildiriniz!

